



Montage-Anleitung für Mobilissima-Selbstbauset

- 1) Angelieferte Materialien stimmen mit dem Lieferschein überein. Fehler treten in der Regel nicht auf, da jeder Auftrag individuell zusammengestellt wird.
- 2) Die geschweißten Rahmenelemente paarweise (1 x links, 1 x rechts) auslegen. Siehe Zeichnungen N 00.01 - N 00.05. Die Rahmen unterscheiden sich durch die Längen des Auflagerohres (1680 - 1730 - 1780 - 1830 - 1630: Aufgang).
- 3) Den Rahmenelementen die unterschiedlich langen Querträger (Kantprofile in U- und Z-Form, Zeichnungen M 014 + M 012) zuordnen und miteinander verschrauben. Hier muss man beachten, dass die Befestigungsbohrungen in den U- bzw. Z-Profilen immer in den Schenkeln sind, die oben sind. Weiterhin ist zu beachten, dass sich die Schraubenköpfe zum Verschrauben der U- und Z-Profile mit dem Grundrahmen immer auf der Seite der U- bzw. Z-Profile befinden. Die U- und Z-Profile sind mit den Vier-Kantrohren bündig einzuschrauben (ganz wichtig: zwischen Rahmenelementen und diesen Kantprofilen darf kein Spalt entstehen).
Länge: 2150 zu Rahmen Zeichnung → N 00.04
Länge: 1900 zu Rahmen Zeichnung → N 00.03
Länge: 1650 zu Rahmen Zeichnung → N 00.02
Länge: 1400 zu Rahmen Zeichnung → N 00.01
Länge: 1150 zu Rahmen Zeichnung → N 00.05
- 4) Montage der Lenkrollen, 4 Stück pro Element.
- 5) Holzteile, nach Längen sortiert, den Einzelblöcken zuordnen und mit der Konstruktion verschrauben. Die Schraubenköpfe befinden sich auf der Sitz- bzw. Laufflächenseite. Bei den Blocklängen 1500, 1750, 2000 und 2250 je 2 Gummipuffer auf der Holzrückseite (Übersichtsplan Sitzblöcke) anschrauben, zusammen mit der Holzlauffläche, jeweils die 2. Verschraubung von außen. Wenn eine Schlossschraube schwer durchzustecken ist, einfach mit der Bohrmaschine, im Durchmesser 5,3 mm Bohrer, durchbohren).
- 6) Jeweils an den Endblöcken (das ist abhängig von der Aufstellung, welche der Kunde wählt) links und rechts außen die Einhängelbolzen – Zeichnung N 00.10 – anschrauben (hier werden die Seitengeländer eingehängt).
- 7) Die Seitengeländer an den hierfür vorgesehenen Blockenden einhängen.
- 8) Die Rückengeländer, auf die jeweilige Blocklänge abgestimmt, einhängen.
- 9) Zum Lagern: Alle Geländer teile aushängen. Die Tribünenblöcke hochkant auf Rollen kippen und die Blöcke ineinander fahren (2250 – 2000 – 1750 – 1500 – 1250) und gemeinsam zum Lagerplatz verschieben.

Aufpassen!!!!

=====

Bei der letzten Sitzbank, die oberen Querträger M014, die Verschraubung nur anlegen, das Rückengeländer hineinstecken und dann die Schrauben festziehen. Dies hat den Vorteil, dass das Rückengeländer leicht zu montieren ist.

BW Bank
IBAN: DE89 6005 0101 0001 1105 59
BIC: SOLADEST600

KSK Böblingen
IBAN: DE28 6035 0130 0003 0118 83
BIC: BBKRDE6BXXX

Commerzbank Böblingen
IBAN: DE98 6004 0071 0624 6318 00
BIC: COBA DE FFXXX

Geschäftsführerin
Karin Schnepfer

AG Stuttgart: HRB 241623
USt-IdNr.: DE145174672
St.Nr.: 2856468/00130

Universal Sport GmbH
Waldstraße 8 | D-71101 Schönaich

Tel.: +49(0)7031 7533-0 | Fax: +49(0)7031 7533-33
info@universal-sport.com | www.universal-sport.com

